

ΑΜΠΟΛΙ ΣΤΙΛΒΩΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΑΧΑΤΗ

Το αμπόλι στιλβώματος χωρίς αχάτη είναι ένα πολύ γυαλιστερό υπόστρωμα για το χρύσωμα και το στίλβωμα του χρυσού. Σε αντίθεση με όλους τους άλλους μπόλους είναι **αδιάβροχο**. Αυτό σημαίνει πως μπορεί να εφαρμοστεί σε επιφάνειες που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους. Κάτι τέτοιο προβλέπει βέβαια πως θα πρέπει να έχουν εφαρμοστεί όλες οι υπόλοιπες κατάλληλες προετοιμασίες αδιαβροχοποίησης.

Για τέλεια αποτελέσματα χρησιμοποιήστε πιστόλι ή αερογράφο αραιώνοντας το υλικό με 5%-10% νερό.

Για εφαρμογές εσωτερικού χώρου απαιτούνται μη πορώδεις επιφάνειες. **Ο αχάτης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί.** Μη το χρησιμοποιείτε απευθείας πάνω σε γυαλί.

Πορώδεις επιφάνειες όπως ξύλο πέτρα, πηλός κτλ θα πρέπει να περαστούν πρώτα ένα χέρι αραιωμένου υλικού με 15% νερό για να γίνει στεγανοποίηση. Αφήστε το να στεγνώσει για τουλάχιστον μισή ώρα (αν δεν το δουλεύετε σε μορφή σπρέυ προσπαθήστε το στρώσιμο να είναι χωρίς έντονες πινελιές και φουσκάλες).

Απλώστε έπειτα μια παχιά στρώση του μπόλου όχι αραιωμένο με νερό αυτή τη φορά. (αν δεν το δουλεύετε σε μορφή σπρέυ προσπαθήστε το στρώσιμο να είναι χωρίς έντονες πινελιές και φουσκάλες). Το αμπόλι θα στρώσει όμορφα μόνο του, άλλωστε **το γυαλόχαρτο απαγορεύεται**.

Αφήστε να στεγνώσει για 1-2 ώρες ανάλογα με το πόσο παχιά είναι η στρώση, τη θερμοκρασία και την υγρασία του χώρου.

Αφού στεγνώσει έχετε μια ώρα καιρό να αρχίσετε το κόλλημα του χρυσού. Σε αντίθεση με όλους τους άλλους μπόλους εδώ χρησιμοποιείται μόνο κολλητό χρυσό.

Το κόλλημα του χρυσού γίνεται ως εξής: χωρίς οινόπνευμα, μιξιόν, διάλυμα jarden (η κουνελόκολλας) με νερό απλώς παίρνετε ένα φύλλο κολλητό χρυσό και το τοποθετείτε πάνω στο μπόλο με το χρυσό προς το αμπόλι. Έπειτα πιέζετε μαλακά το φύλλο με ένα κομμάτι βαμβάκι ή μαλακό πανί και αφερείτε το χαρτί.

Κάθε φύλλο που κολλάτε το τρίβετε ελαφρά προς μία κατεύθυνση με ένα κομμάτι βαμβάκι ή πολύ μαλακό πανί για να επιτευχθεί το στίλβωμα.

Καθώς συνεχίζετε το κόλλημα κάποια στιγμή θα διαπιστώσετε πως οι κολλητικές ιδιότητες του μπόλου αρχίζουν και χάνονται. Όταν γίνει αυτό βρέξτε λίγο ένα βαμβάκι με το Activator και περάστε ελαφρά το γυμνό μπόλο ο οποίος δεν έχει χρυσωθεί (η στρώση με το activator θα πρέπει να είναι πάρα πολύ λεπτή και προς μία κατεύθυνση). Περιμένετε 10 λεπτά να στεγνώσει το activator και έχετε ακόμη μία ώρα για να συνεχίσετε το χρύσωμα.

Η διαδικασία αυτή μπορεί να επαναληφθεί πάρα πολλές φορές και όποτε θέλετε. π.χ αν θέλετε μπορείτε να εφαρμόσετε το αμπόλι και με τη βοήθεια του activator να αρχίσετε το χρύσωμα μετά από 20 μέρες.

Για πιο σίγουρα αποτελέσματα το τελικό στρώμα του αμπολιού αφήστε το να στεγνώσει πολύ καλά 5-6 ώρες και αρχίστε το χρύσωμα με τη βοήθεια του activator, έτσι θα αποφύγετε τυχόν αστοχία στον υπολογισμό της σωστής στιγμής που θα πρέπει να αρχίσετε το χρύσωμα, πράγμα που θα έχει σαν αποτέλεσμα να θολώσει ο χρυσός.